

RB-450X 型



自动裁缆机



1

电话:0755-28023220

传真: 0755-28023220-616

http://www.szrbtx.com

深圳市荣邦通讯设备有限公司



引 言

本操作手册向用户提供了裁缆机必要的信息及操作使用步骤,建 议用户在使用本机器前,仔细阅读此说明,在需要时参阅这些说明, 以保证您的机器连续地安全工作。请将本说明保存在安全的地方,以 备及时查阅。

厂家声明:因产品可能更新换代,RB-450系列产品说明书,所列产品可能与实物有所不同,请以实物为准。本公司保留不通知客户先行修改说明书的权利。 所遇实际问题,依照说明书不能解决的请联系本公司售后服务人员



目 录

第一章	用户须知	4
1.1	安全使用须知	4
1.2	使用前的准备	4
第二章	概述	6
2.1	设备结构	6
2.2	设备各部件名称	6
2.3	裁缆操作程序	7
第三章	裁缆前的准备	8
3.1	裁缆机的准备	8
3.2	光缆的放置	8
3.3	缓冲轮的使用方法	8
Auto 1777		
第四章	裁缆机的操作	9
4.01	开机	9
4.02	2 进入系统 -	10
4.04	· / 知袭观	
4.05	5 裁缆长度的修正	12
4.06	5 切刀次数	12
4.07	7 单盘间隔	12
4.00		12
第五章	拓展功能	13
.5.0	1 单盘操作	13
5.0	2 中停设置 - 坦敬的法险	13
5.02		
第六章	裁缆机的维护与保养	15
第七章	常见故障及原因	16
第八章	附录	17
白云	h裁缆机主要参数	17



第一章 用户须知

1.1: 安全使用须知

- 1. 操作人员在机器使用过程中不得离岗,以免发生意外损坏机器。
- 2. 应将机器安装在一个相对独立的地方,以免振动或撞击造成对机器的损坏。
- 3. 不要用湿手触摸操作按钮或开关,对于相关部件的清洁最好用干纸巾或高 压气枪作业。
- 4. 应保证机器使用的电源在正确的使用电压及频率范围内。
- 5. 应保证机器使用的气源,在正确的气压范围内。
- 6. 应保证机器安装时具有接地保护功能。
- 7. 使用中尽量不要触摸旋转的部件,以免造成人身伤害。
- 8. 拆装光缆轴或其他部件时,应确保切断电源。

1.2: 使用前的准备

 应仔细检查机器的各部件齐全及状况正常。按照以下图片指示装配裁缆 机









第二章 概述

2.1: 结构及适用范围



适用范围

1. 可裁剪光缆的规格: 0.9-04.0 的单双芯的标准光纤。

- 2. 裁缆长度: 单次 0. 3-200 米。
- 3. 裁缆精确度: 100米3‰。
- 4. 最长裁缆长度: 200 米。
- 5. 收缆盘的直径为: 360mm。
- 6. 光缆定型直径为:80mm-140mm。
- 7. 承压光缆的总重量为: 42Kg。

2.2: 裁缆机操作程序

标准的裁缆操作过程,请按以下流程严格进行

流程图中的相关数字如: 3.2 3.3 等,具体解释将在下一页中体现敬请参阅



拓展功能第五章

单盘操作	5.1
中停设置	5.2
清除报警	5.3

第三章 裁缆前的准备

在本章,主要说明了裁缆前应作的准备工作。

3.1: 裁缆机的连接准备

- a. 连接 220VAC/50-60Hz 电源。
- b. 接通气源, 气压为 4-6KG。
- c. 调节光缆压力为4KG。

3.2: 光缆的放置

- 1. 把光缆放到放缆机轴上,套上轴套, 然后紧锁手轮。
- 2. 手动张力轮调节好转缆方向,如下图:







3.3: 缓冲轮的使用方法:

将光缆穿过导缆孔后按顺时针方向绕满上下缓冲轮,最后一圈按逆时针方向 从下张力轮绕至上张力轮,并将光缆送进裁缆机主机的工作轴下。在分缆盒内突出 10CM 左 右





第四章 裁缆机的操作

一、开机:机器插上电源后打开电源总开关,机器自动进入自动检测状态,10秒钟后自检完毕,会自动进入到操作界面如下图。



二,进入系统

三,开始装缆:把光缆送入裁缆机的导线槽内约 100mm 后,按"手动 界面"下拉菜单中的"手动/自动"按钮,切换成手动界面。按"手 动压线"抬起压轮,将光缆放入导线槽,按"手动压线"压紧光缆, 按"手动切断",切除多余光缆(**多余光缆一定拿出丢掉**),再切换成 自动界面





四光缆产量、长度、速度的设置:

产量设置:	1	pes		
速度设置:	40	%		
长度设置:	3000	mm		
偏差调整:	0	mm		
切刀次数:	1	次		
单盘间隔:	1	一秒		
		中停界面	手动界面	返日

- (1) 光缆长度的设置按操作界面的"参数界面"
- (2) 产量的设置:在设置下拉菜单中按"产量设置"进入产量设定 界面,首先清除上次运行完成的产量,设置本次操作所需要的 产量,具体操作方法及步骤可如下图,设置数值后,按"ENT" 写入



(3) 按"长度设置"按钮下的"*****mm"进入光缆长度设置状态,输入所需的长度数值,具体操作方法参照产量设置

(4) 速度设置 参照图 3-4-2



五、**裁缆长度的修正**:假如收缆盘中第一根剪切的光缆达不到所需长度的精度,应停止操作,重新进入参数设置界面,按"偏差调整"输入实际剪切的偏差长度,按"ENT"键确认



六 **切刀次数**,在裁断多芯,或者大芯径光缆,特殊光缆时遇到一刀 裁不断显现,可以增加切刀次数



七 、**单盘间隔**,遇到工人操作,跟不上设备速度,可延长设备间隔 时间。或者使用单盘操作时使用





八 收缆盘的速度调整:根据所需速度调整旋钮所指示的刻度,然后按"启动"按钮,裁缆机即进入运行状态;此时收缆盘轮流转动进行 收缆,如果发现收缆盘的转速太快或太慢,请调整上面的二个调速器 来达到收缆盘的收缆同步。





第五章 拓展功能

一 单盘操作,在需要单盘操作时,可以关闭 A 盘或者 B 盘,使用 单盘早做时,需要设置单盘间隔时间,间隔时间设置参照第四章第七



二、 中停设置

当做长米数尾纤或者在做尾纤时需要中间计数时,需要使用中 停功能。操作方法如下图

中停时间:3 中停长度:500 中停选择: 1000000000000000000000000000000000000	中侍时间: 5 Max: 20 中侍法择: 500 中侍选择: 500 123ESC 0. ENT 可
	GouchWin



三、 报警的清除

如报警灯闪烁,检查设备故障,排除故障,清除报警



第六章: 裁缆机的维护与保养

为了使裁缆机保持正常的工作状态,在每次使用完机器后,应进行以 下的保养程序

 每次裁缆完成后,或者要停止裁缆一段时间,都应将机器上所有的 光缆彻底的清扫干净。

 如将长时间不使用机器,应将裁缆机的总电源关闭,切断气源,相关 的部件涂上保护油保存.



第七章 裁缆机常见故障及原因

故 障	原因	解决办法
	电源是否接上	接上电源
	长度是否设为0	重新设置
权规机小阳工 11-	长度是否没确认	确认长度
	保险是否完好	更换或装好保险
	检查是否没接气源	重新接上气源
	检查调压器是否打开	重新打开调压阀
光缆没切断	检查气压是否太底	重新调整气压
	检查切刀是否没打开	重新打开切刀
	光缆没有对齐切刀面	重新对准光缆
	收缆盘电源是否接上	重新接上收盘电源
收缆盘没按程序工作	收缆盘的连接线是否正确连 接	重新连接收缆盘连接线
	分位器是否没打开	打开分位器
	放缆机气源是否接上	重新接上收盘气源
放缆机上的	放缆机的数据线是否正确连 接好	重新连接收缆盘连接线
光缆会掉下光缆轴	光缆轴是否没放好	重新放置光缆轴
	光缆轴是否重于 30kg	重新放 30kg 以内的光缆轴

第八章 附录

自动裁缆机主要技术参数

- 1、适用光缆: Φ0.9mm—Φ4.0mm,包括单、双芯及外径在4mm以下的多芯光缆, 比如Φ0.9紧包光缆,Φ3.0mm单、双芯光缆。
- 2、裁剪光缆的长度在1-200m之间。
- 3、最大盘线长度: \$ 3.0mm 单芯光缆不小于 200m
- 4、适用光缆轴直径不大于Φ600mm 重量不大于 30kg
- 5、裁缆精度: 100M X 3‰
- 6、裁缆速度: 0.3-1.2m/s
- 7、光缆回缩不大于1cm/m
- 8、收线盘调节范围: Φ80mm-Φ180mm
- 9、收线盘绕线均匀,双芯无缠绕。
- 10、 取线方便,快捷。

一般技术条件

机器尺寸::	主机	长*宽*高=590	X390X240mm
	机柜	长*宽*高=900	X400X650mm
	放缆机	长*宽*高=700	X400X750mm
工作温度		0°C~40°C	
相对湿度		15% ~ 85%	
电	源:	220~230VAC	50Hz/60 Hz
气	源:	4—6 kg	
电源功率:		裁缆机 80w+放	缆机 370w

储存条件

环境温度介于	-10°C~50°C	
相对湿度	15%~85%	
振 动	1.0g 5~100Hz	45min
承受冲击	5cm 自由落体	